



Gebruiksaanwijzing Allbäck lijnoliewax

Lijnoliewax (transparant)

Voor hout, steen en beton: vloeren en meubels en voor het onderhoud van uw schilderwerk.
Rendement van 30 tot 50m² per liter.

Transparante lijnoliewax is een 100% natuurlijk en veilig product voor de afwerking van uw houten meubels en vloeren en voor het onderhoud van uw met lijnolieverf geschilderde schilderwerk. Het is gemaakt van lijnolie en bijenwas. Het is voedend, waterafstotend en beschermend. Het is ook geschikt voor het afwerken van ongeglazuurde tegels, stenen en betonnen vloeren, en voor de transparante afwerking binnen en buiten van houten en stenen ondergronden. Dit product is zeer eenvoudig te verwerken en te onderhouden. Het biedt u het onderhoudsgemak van een transparante lak maar dan met de natuurlijke uitstraling van een was. U kunt uw vloer gewoon dweilen en koffie en wijnvlekken zullen geen sporen achterlaten.

Onderhoud bestaand schilderwerk

Veeg eventueel losgekomen pigment weg en was het houtwerk met Allbäck lijnoliezeep. Neem de zeep af met water en laat drogen. Breng een dunne laag wax aan met een doek of ruwe spons (met een zachte spons brengt men gemakkelijk een te dikke laag aan). Neem na ongeveer 15-20 minuten de overtollige was op met een schone doek.

Let op: wacht hiermee niet te lang, want dan krijgt u een lelijk, kleverig eindresultaat.

Lijnoliewax (gepigmenteerd)

Afhankelijk van de ondergrond ligt het verbruik op 30 tot 40m² per liter.

Onze gepigmenteerde lijnoliewax is geschikt voor het afwerken, beschermen en waterafstotend maken van onbehandeld hout (zoals houten vloeren, meubels, plafonds, lambriseringen), steen en beton. Soms trekt er te veel olie in de ondergrond. Dan kan het zijn dat de wax pigment afgeeft. Maak de vloer schoon, schuur licht op en breng over de gepigmenteerde wax een of twee lagen transparante lijnoliewax aan. Dit komt vooral voor bij betonnen ondergroenden.

Vorbereiding

Test ten alle tijden het product om te kijken of het u bevalt en of de ondergrond geschikt is. Dat is zeker van belang op oppervlakken die eerder zijn behandeld met andere olie- of wasproducten. Eerder gebruikte of behandelde oppervlakken moeten schoon worden gemaakt met lijnoliezeep en water, en goed worden geschuurd om een ongelijkmatige afwerking te voorkomen, ook beton en steen ondergronden.

Indien een minder kleurende lijnoliewax wenselijk is, kan de transparante lijnoliewax met gepigmenteerde lijnoliewax tot de gewenste dekking worden gemengd. De verschillende gepigmenteerde lijnoliewaxen kunnen onderling ook worden gemengd tot nieuwe kleuren. De transparante lijnoliewax kan ook gemengd worden met een beetje lijnolieverf om nieuwe kleuren te maken. Check de kleur op een proefstuk.

Eerste laag

In principe is 1 laag wax aanbrengen voldoende.

Begin met het schoonmaken van het te behandelen oppervlak met lijnoliezeep opgelost in water verdund met

(op 10L 1DL, bij veel vuil minder water). Neem de zeep goed weg met water en laat het oppervlak drogen of gebruik een waterstofzuiger. Wanneer na het schoonwassen en opdrogen van onbehandeld hout de houtvezel rechtop gaat staan, deze eerst glad schuren, met fijn schuurpapier, korrel 120. Daarna stofvrij maken.

Breng dan de wax aan met een doek of ruwe spons (met een zachte spons wordt gemakkelijk een te dikke laag wax aangebracht). Werk in de lengterichting van de houtnerf met een paar planken tegelijk.

Laat de wax gedurende 15-20 minuten inwerken. Neem dan de overtollige wax op met een handdoek.

Om te controleren of u alle overtollige wax heeft verwijderd, beloopt u het oppervlak meteen met sokken of raakt u het met uw vingers aan, speciaal daar waar knoesten zijn (daar blijft vaak meer overtollige wax achter). Er mogen geen afdrucken van sokken of vingers achterblijven. Daar waar dit wel het geval is, dient u nog een keer met een doek de overtollige wax op te nemen. Wacht u langer dan 15-20 minuten (uren), dan kan het zijn dat de overtollige wax alleen nog met een boenmachine verwijderd kan worden. Bovendien kan een teveel aan wax op de vloer een lelijk, kleverig eindresultaat en een ongelijkmatige glans opleveren. Wanneer de vloer droog is, binnen enkele uren, kijkt u of de kleur bevalt en of de vloer een mooi gelijkmatig resultaat laat zien. Bent u tevreden dan kunt u daarna de vloer boenen voor meer glans. Boen met een doek of een oude nylonkous. Er kan ook een boenmachine worden gebruikt. Controleer voor het boenen of de knoesten goed droog zijn. De droogtijd van knoesten kan langer zijn dan de rest van de vloer. Na 1 tot 2 dagen door drogen kunt u de vloer belasten met schoenen en meubels.

Ongelijkmatig resultaat

Afhankelijk van de kwaliteit van het hout en het opnamevermogen ervan, moet het oppervlak eventueel een 2e keer worden behandeld. Dit is het geval als ondanks het juist aanbrengen van de 1ste laag, het eindresultaat toch geen gelijkmatige glans laat zien. In dit geval 1 tot 2 dagen wachten tot de vloer goed droog is, de vloer schuren met fijn schuurpapier, korrel 120, stofvrij maken en nogmaals met wax behandelen. Gebruik bij voorkeur de kleurloze lijnoliwax voor de afsluitende behandeling, aangezien deze iets vetter is dan de gepigmenteerde lijnoliwax en gemakkelijker kan worden geboend.

Meer kleur of glans gewenst

Het kan ook zijn dat u meer kleur wenst op de vloer. In dat geval behandelt u de vloer de tweede laag met gepigmenteerde lijnoliwax. Voor een hogere glansgraad kiest u voor transparante lijnoliwax als 2de laag.

Vergeling

Witte lijnoliwax vergeelt op plaatsen waar minder daglicht bij komt. Op donkere plekken kan het kleurverschil aanzienlijk zijn.

Opgelet! Risico voor zelfontbranding in poreus materiaal. Poetsdoeken e.d. in water leggen, uitwringen en in een afgesloten plastic zak bij het huisvuil weggooien.