

LE TONKINOIS

Le Tonkinois - Bio Impression gebruiksaanwijzing

Speciaal voor het impregneren van hout dat veel blootgesteld wordt aan zon en/of water om de levensduur te verhogen. Deze olie zorgt ervoor dat vocht moeilijk in het hout kan dringen en daardoor minder snel wordt aangetast door houtrot.

Naast een uitstekende impregnatie zorgt Bio Impression voor een goede hechting van de eindafwerking met de ondergrond.

Deze impregneerolie is geen eind product maar wordt afgewerkt met Le Tonkinois Vernis of Marine N°1

- Samenstelling: Lijnolie, tungolie, recinusolie en palmolie
- Bevat geen schadelijke stoffen
- Slijtvast
- Gebruiksklaar, waarborgt een werkzame langdurige bescherming
- Eenvoudig aan te brengen, zonder verdunning, met kwast, roller of spuiten. Bij spuiten de olie met 10% terpentijnolie of white spirit verdunnen.
- Verbruik: 20 tot 25 m² per liter afhankelijk van de poreusheid van de houtsoort en van de natuurlijke aanwezigheid van harsen/olie in het hout.
- Droging: 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid (24 uur bij 18 graden en 60% luchtvochtigheid).
- Afwerken met 3-4 lagen Le Tonkinois klassiek of 7-8 lagen Marine N°1. Bij vette houtsoorten en bij hout wat veel wordt blootgesteld aan water en/of zon 1 of 2 lagen extra

Vorbereiding voor gebruik:

- Het hout dient schoon en droog te zijn.

- Indien gewenst schuren tot minimaal korrel 180.
- Het oppervlak stof en vetvrij maken door dit af te nemen met Lijnoliezeep en water

Verwerking

- Roeren voor gebruik is niet nodig. De beste resultaten worden verkregen door de olie dun en egaal met een kwast of roller op te brengen. Kops hout, scheuren en dergelijke nauwkeurig behandelen.
- 15 tot 20 minuten in laten trekken.
- De overtollige olie, die er niet in trekt zo veel mogelijk afnemen met niet pluizende, schone, droge poetsdoeken zodat er *géén olie meer óp het oppervlak achterblijft*. Als de overtollige olie te laat of onvoldoende grondig wordt afgenomen kan dit resulteren in een traag drogende laag die gaat rimpelen en plakken. Zijn er na het impregneren nog matte plekken, daar nog wat olie aanbrengen.
- Tussen de lagen licht opschuren, ook om opkomende vezels te verwijderen met fijn schuurpapier(korrel 240/300).
- Afwerken met 3-4 lagen Le Tonkinois klassiek of 7-8 lagen Marine N°1..